

## FRANÇAIS

**Module d'alimentation et amplificateur-séparateur d'entrée, Ex i,  
plage d'alimentation étendue**

### 1. Consignes de sécurité

- 1.1 Instructions d'installation**
  - L'appareil est considéré comme un équipement électrique associé (catégorie 1) de la classe de protection antidiéflagrant « à sécurité intrinsèque » et peut être installé comme appareil de catégorie 3 dans des atmosphères explosives de la zone 2. Il répond aux exigences des normes EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010 ou CEI 60079-0 Ed. 6.0, CEI 60079-11 Ed. 6.0 et CEI 60079-15 Ed. 4.0.
  - L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent être confiées à un personnel spécialisé dûment qualifié en électrotechnique. Respecter les instructions d'installation. Lors de l'exécution et de l'exploitation, respecter les dispositions et normes de sécurité en vigueur (ainsi que les normes de sécurité nationales) de même que les règles générales relatives à la technique. Les caractéristiques techniques de sécurité se trouvent dans ce document et dans les certificats (certificat UE d'essai de type, voir autres homologations).
  - L'ouverture ou la transformation de l'appareil ne sont pas admissibles. Ne procédez à aucune réparation sur l'appareil, mais remplacez-le par un appareil équivalent. Seul le fabricant est autorisé à effectuer des réparations sur l'appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'infractions à cette règle.
  - L'indice de protection IP20 (CEI 60529/EN 60529) de l'appareil est valable dans un environnement propre et sec. Ne pas soumettre l'appareil à des sollicitations mécaniques et/ou thermiques dépassant les limites décris.
  - Utiliser l'appareil uniquement dans un environnement dont le degré de pollution ne dépasse pas le niveau 2 conformément à CEI 60664-1.
  - Les circuits électriques raccordés ne disposant pas d'une sécurité intrinsèque doivent répondre au plus aux caractéristiques de la catégorie de surtension II conformément à CEI 60664-1.
  - L'appareil doit être mis hors service s'il est endommagé, soumis à une contrainte ou stocké de manière incorrecte, ou bien s'il présente des dysfonctionnements.
  - L'appareil est conforme répond aux règlements relatifs aux parasites (CEM) destinés au domaine industriel (catégorie de protection A). L'utilisation dans une zone d'habitation peut créer des parasites.

### 1.2 Sécurité intrinsèque

- L'appareil est homologué pour les circuits à sécurité intrinsèque (Ex-i) jusqu'à la zone Ex 0 (gaz) et à la zone 20 (poussière). Il convient de respecter les valeurs techniques de sécurité des équipements électriques à sécurité intrinsèque et des câbles de connexion, lors de l'assemblage (CEI/EN 60079-14), ainsi que les valeurs indiquées dans ces instructions d'installation et dans le certificat UE d'essai de type.
- Si des mesures doivent être effectuées du côté à sécurité intrinsèque, respecter impérativement les prescriptions en vigueur concernant l'interconnexion de matériel électrique à sécurité intrinsèque. Dans des circuits à sécurité intrinsèque, utiliser uniquement des appareils de mesure dûment homologués pour ceux-ci.
- Si l'appareil a été intégré dans des circuits électriques sans sécurité intrinsèque, il est interdit de l'installer ultérieurement dans un circuit à sécurité intrinsèque. Réalisez un marquage sans ambiguïté indiquant que l'appareil n'est pas à sécurité intrinsèque.

### 1.3 Installation en zone 2

- Respecter les conditions définies pour l'utilisation en atmosphère explosive. Lors de l'installation, utiliser un boîtier adapté et homologué (indice minimum de protection IP54) qui répond aux exigences de la norme EN 60079-15. Respecter également les exigences de la norme EN 60079-14.
- Le raccordement et la déconnexion de câbles, ainsi que le réglage des sélecteurs de codage (DIP) en zone 2 sont autorisés uniquement lorsque l'appareil est hors tension.

- L'appareil doit être mis hors service et retiré immédiatement de la zone Ex s'il est endommagé ou s'il a été soumis à des charges ou stocké de façon non conforme, ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Les perturbations temporaires (transitoires) ne doivent pas dépasser 497 V (355 V x 1,4).

### 1.4 Zones avec présence de poussières explosives

- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation en zone 22.
- Si l'appareil doit pourtant être utilisé en zone 22, il convient de l'intégrer dans un boîtier conforme à CEI/EN 60079-31. Tenir compte des températures maximum de surface admises. Respecter les exigences de la norme CEI/EN 60079-14.
- Ne procédez à l'interconnexion avec le circuit électrique à sécurité intrinsèque dans des environnements explosifs des zones 20, 21 ou 22 que si le matériel électrique raccordé à ce circuit est homologué pour cette zone (par ex. catégorie 1D, 2D ou 3D).

### 1.5 Applications sécurisées (SIL)

- Veuillez respecter, en cas d'utilisation de l'appareil dans les applications sécurisées, les consignes de la fiche technique disponible pour téléchargement sur le site [www.jumo.net](http://www.jumo.net).

### 2. Brève description

Le module d'isolation/alimentation est conçu pour le fonctionnement de convertisseurs de mesure (Ex-i) à sécurité intrinsèque montés en zone Ex et de sources de courant mA. Les convertisseurs de mesure à 2 fils sont alimentés en énergie et les valeurs analogiques mesurées de 0...20 mA sont transmises de la zone Ex à la zone non Ex. La sortie du module peut être exploitée de manière active ou passive.

Les signaux de communication TOR (HART) peuvent se superposer à la valeur mesurée analogique, du côté Ex ou du côté non-Ex, puis être transmis de manière bidirectionnelle.

Il est possible d'intégrer une résistance supplémentaire dans le circuit de sortie, via un commutateur installé sur la face avant du boîtier, afin d'augmenter l'impédance HART dans des systèmes à faible valeur ohmique.

Des connecteurs femelles sont intégrés aux connecteurs MINICONNEC pour le raccordement des communicateurs HART.

L'alimentation en énergie est conçue comme plage d'alimentation étendue (UP).

### 3. Éléments de commande et voyants (①)

- Borne à vis enfichable MINICONNEC
- Commutateurs DIP (S1 : commutation courant/tension de sortie ; S2 : résistance dans circuit de sortie pour augmenter l'impédance HART)
- LED verte « PWR », alimentation en tension
- Pied enduitable pour montage sur profilé

### 4. Installation

#### IMPORTANT : décharge électrostatique

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques avant d'ouvrir le couvercle frontal.

EN / UL 61010-1:

- A proximité de l'appareil, prévoyez un commutateur/déjouleur identifié comme étant le dispositif de déconnexion de cet appareil (ou de l'ensemble de l'armoire électrique).
- Prévoir un dispositif de protection contre les surintensités ( $I \leq 16$  A) dans l'installation.
- Afin de protéger contre les dommages mécaniques ou électriques, montez l'appareil dans un boîtier correspondant dont l'indice de protection est conforme à CEI 60529.
- Durant les opérations d'installation, d'entretien et de maintenance, débrancher l'appareil de toutes les sources d'énergies actives, dans la mesure où il ne s'agit pas de circuits SELV ou PELV.
- Si l'appareil n'est pas utilisé conformément à la documentation, ceci peut entraîner la protection prévue.
- Le boîtier de l'appareil lui confère une isolation de base vis-à-vis des appareils voisins pour 300 Veff. Il convient d'en tenir compte lors de l'installation de plusieurs appareils côte à côte et d'installer une isolation supplémentaire si cela est nécessaire. Si l'appareil voisin présente lui aussi une isolation de base, aucune isolation supplémentaire n'est requise.
- Les tensions appliquées à l'entrée sont des très basses tensions (ELV). Selon l'application concernée, la tension existante à la terre de l'entrée et de la sortie peut être une tension dangereuse ( $> 30$  V). Selon l'application concernée, la tension d'alimentation peut être dangereuse. Une isolation galvanique sûre est installée entre tous les raccordements.

L'appareil s'encliquette sur tous les profils 35 mm selon EN 60715. (③)

### 4.1 Alimentation en tension

Les modules sont alimentés par les bornes de raccordement 1.1 et 1.2 avec 24 V AC/DC... 230 V AC/DC.

## ENGLISH

**Supply and input signal conditioner, Ex i, wide range supply**

### 1. Safety regulations

#### 1.1 Installation notes

- The device is associated equipment (category 1) of explosion production class "intrinsic safety" and can be installed in zone 2 potentially explosive areas as a category 3 device. It meets the requirements of EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010, IEC 60079-0 ed. 6.0, IEC 60079-11 ed. 6.0, IEC 60079-15 Ed. 4.0.
- Installation, operation, and maintenance may only be carried out by qualified electricians. Follow the installation instructions as described. When installing and operating the device, the applicable regulations and safety directives (including national safety directives), as well as general technical regulations, must be observed. For the safety technology data, see this packing slip and the certificates (EU examination certificate and other approvals if appropriate).
- The device must not be opened or modified. Do not repair the device yourself, replace it with an equivalent device. Repairs may only be carried out by the manufacturer. The manufacturer is not liable for damage resulting from violation.
- The IP20 protection (IEC 60529/EN 60529) of the device is intended for use in a clean and dry environment. The device must not be subject to mechanical strain and/or thermal loads, which exceed the limits described.
- Only use the device up to a pollution degree 2 in accordance with IEC 60664-1.
- The connected non-intrinsically safe circuits may have a maximum overvoltage category II in accordance with IEC 60664-1.
- The device must be stopped if it is damaged, has been subjected to an impermissible load, stored incorrectly, or if it malfunctions.
- The device complies with the EMC regulations for industrial areas (EMC class A). When using the device in residential areas, it may cause radio interference.

#### 1.2 Intrinsic safety

- The device is approved for intrinsically safe (Ex-i) circuits up to Ex zone 0 (gas) and Ex zone 20 (dust). The safety technology values for intrinsically safe equipment and the connecting lines must be observed for the hook-up process (IEC/EC 60079-14) and the values specified in this installation note and/or the EU examination certificate must be observed.
- When carrying out measurements on the intrinsically safe side, observe the relevant regulations regarding the connection of intrinsically safe equipment. Use only these approved measuring devices in intrinsically safe circuits.
- If the device was used in circuits which are not intrinsically safe, it is forbidden to use it again in intrinsically safe circuits. Label the device clearly as being not intrinsically safe.

#### 1.3 Installation in Zone 2

- Observe the specified conditions for use in potentially explosive areas! Install the device in a suitable approved housing (with a minimum of IP54 protection) that meets the requirements of EN 60079-15. Observe the requirements of EN 60079-14.
- In zone 2 only connect or disconnect cables and adjust the DIP switch when the power is disconnected.
- The device must be stopped and immediately removed from the Ex area if it is damaged, was subject to an impermissible load, stored incorrectly or if it malfunctions.
- Temporary malfunctions (transients) must not exceed the value of 497 V (355 V x 1.4).

#### 1.4 Potentially dust-explosive areas

- The device is not suitable for installation in zone 22.
- If you nevertheless intend to use the device in Zone 22, you must install it in a housing according to IEC/EN 60079-31. Observe the maximum surface temperatures in this case. Adhere to the requirements of IEC/EN 60079-14.
- Only make the connection to the intrinsically safe circuit in potentially dust-explosive areas of zones 20, 21 and 22 if the equipment connected to this circuit is certified for this zone (e.g., category 1D, 2D or 3D).

#### 1.5 Safety-related applications (SIL)

- If using the device in safety-related applications, observe the instructions in the data sheet at [www.jumo.net](http://www.jumo.net).

#### 2. Short description

The repeater power supply is designed for the operation of intrinsically safe (Ex i) measuring transducers and mA current sources installed in a potentially explosive atmosphere.

The 2-wire measuring transducers are supplied with energy, and analog 0/4...20 mA measured values from the hazardous area are transferred to the non-hazardous area.

You can operate the output of the module actively or passively.

The analog measured value on the Ex or non-Ex side can be overlayed with digital (HART) communication signals and transmitted bidirectionally.

You can toggle additional resistance in the output circuit in order to increase the HART impedance in low-ohmic systems using a switch on the front of the housing.

Sockets are integrated into the COMBICON connectors for connecting HART communicators.

The power supply has been designed as a wide range supply (UP).

#### 3. Operating and indicating elements (①)

1 COMBICON plug-in screw terminal block

2 DIP switch (S1: toggling current/voltage output; S2: resistance in the output circuit to increase HART impedance)

3 Green "PWR" LED, power supply

4 Snap-on foot for DIN rail mounting

#### 4. Installation

##### NOTE: Electrostatic discharge

Take protective measures against electrostatic discharge before opening the front cover!

EN / UL 61010-1:

- Provide a switch/circuit breaker close to the device that is labeled as the disconnect device for this device (or the entire control cabinet).
- Provide for a overcurrent protection device ( $I \leq 16$  A) in the installation.
- To protect the device against mechanical or electrical damage, install it in a suitable housing with appropriate degree of protection as per IEC 60529.
- During installation, servicing, and maintenance work, disconnect the device from all effective power sources, provided you are not dealing with SELV or PELV circuits.
- If the device is not used as described in the documentation, the intended protection can be negatively affected.
- Thanks to its housing, the device has basic insulation to the neighboring devices, for 300 Veff. If several devices are installed next to each other, this has to be taken into account, and additional insulation has to be installed if necessary! If the neighboring device is equipped with basic insulation, no additional insulation is necessary.
- The voltages present at the input and output are extra-low voltages (ELV). Depending on the application, dangerous voltage ( $> 30$  V) to ground could occur at the input and output. The supply voltage could be a dangerous voltage, depending on the application. All connections are safely electrically isolated from each other.

The device can be snapped onto all 35 mm DIN rails according to EN 60715. (③)

#### 4.1 Power supply

The modules are supplied via connection terminals 1.1 and 1.2 with 24 V AC/DC - 230 V AC/DC.

## DEUTSCH

**Speise- und Eingangstrennverstärker, Ex i, Weitbereichsversorgung**

### 1. Sicherheitsbestimmungen

#### 1.1 Errichtungshinweise

- Das Gerät ist ein zugehöriges Betriebsmittel (Kategorie 1) der Zündschutzart "Eigensicherheit" und kann als Gerät der Kategorie 3 im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 installiert werden. Es erfüllt die Anforderungen der EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010 bzw. IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0, IEC 60079-15 Ed. 4.0.
- Die Installation, Bedienung und Wartung ist von elektrotechnisch qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Befolgen Sie die beschriebenen Installationsanweisungen. Halten Sie die für das Errichten und Betreiben geltenden Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften), sowie die allgemeinen Regeln der Technik ein. Die sicherheitstechnischen Daten sind diesem Dokument und den Zertifikaten (EU-Baumusterprüfungserklärung, ggf. weitere Approbationen) zu entnehmen.
- Öffnen oder Verändern des Gerätes ist nicht zulässig. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern ersetzen Sie es durch ein gleichwertiges Gerät. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden aus Zu widerhandlung.
- Die Schutzart IP20 (IEC 60529/EN 60529) des Gerätes ist für eine saubere und trockene Umgebung vorgesehen. Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen und/oder thermischen Beanspruchung aus, die die beschriebenen Grenzen überschreitet.
- Setzen Sie das Gerät nur bis zu einem Verschmutzungsgrad 2 nach IEC 60664-1 ein.
- Die angeschlossenen nicht-eigensicheren Stromkreise dürfen maximal Überspannungskategorie II nach IEC 60664-1 besitzen.
- Das Gerät ist außer Betrieb zu nehmen, wenn es beschädigt ist, unsachgemäß belastet oder gelagert wurde bzw. Fehlfunktionen aufweist.
- Das Gerät erfüllt die Funkschutzbestimmungen (EMV) für den industriellen Bereich (Funkenschutzklasse A). Beim Einsatz im Wohnbereich kann es Funkstörungen verursachen.

#### 1.2 Eigensicherheit

- Das Gerät ist für eigensichere (Ex i) Stromkreise bis in Zone 0 (Gas) und Zone 20 (Staub) des Ex-Bereichs zugelassen. Die sicherheitstechnischen Werte der eigensicheren Betriebsmittel sowie der verbindenden Leitungen sind bei der Zusammenschaltung (IEC/EN 60079-14) zu beachten und müssen die angegebenen Werte dieser Einbauleitungen bzw. der EU-Baumusterprüfungserklärung einhalten.
- Beachten Sie bei Messungen auf der eigensicheren Seite unbedingt die für das Zusammenschalten von eigensicheren Betriebsmitteln geltenden einschlägigen Bestimmungen. Verwenden Sie in eigensicheren Stromkreisen nur für diese zugelassene Messgeräte.
- Wurde das Gerät in nicht eigensicheren Stromkreisen eingesetzt, ist die erneute Verwendung in eigensicheren Stromkreisen verboten! Kennzeichnen Sie das Gerät eindeutig als nicht eigensicher.

#### 1.3 Installation in der Zone 2

- Halten Sie die festgelegten Bedingungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ein! Setzen Sie Sie bei der Installation ein geeignetes, zugelassenes Gehäuse der Mindestschutzart IP54 ein, das die Anforderungen der EN 60079-15 erfüllt. Beachten Sie auch die Anforderungen der EN 60079-14.
- Das Anschließen oder Trennen von Leitungen und das Einstellen der DIP-Schalter ist in der Zone 2 nur im spannungslosen Zustand zulässig.
- Das Gerät ist außer Betrieb zu nehmen und unverzüglich aus dem Ex-Bereich zu entfernen, wenn es beschädigt ist,

## FRANÇAIS

### 4.2 Entrée

- Fonctionnement du module d'isolation/alimentation (transmetteur à 2 fils ou convertisseur de mesure à 2 fils) sur bloc de jonction 4.1 (+) et 4.2 (-)
  - Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'entrée (transmetteur à 4 fils ou sources de courant) sur blocs de jonction 4.2 (+) et 4.3 (-)
- Raccorder les communicateurs HART (HTT) comme indiqué dans le schéma de principe. A cet effet, des alvéoles pour fiche test (diamètre 2,3 mm) sont intégrées dans les blocs de jonction à vis. (5)

#### AVERTISSEMENT : Risque d'explosion

Respecter impérativement les normes de sécurité (1.2 Sécurité intrinsèque).

### 4.3 Sortie - courant (sans communication HART)

Mode de fonctionnement	Raccordement de la carte d'entrée au bloc de jonction	DIP
	S1 S2	
Source - carte d'entrée passive	3.1 (+) et 3.2 (-)	I II
Charge - carte d'entrée active	3.2 (+) et 3.3 (-)	I II

### 4.4 Sortie - courant (avec communication HART)

Mode de fonctionnement	Impédance du circuit électrique	Raccordement	DIP
	Carte d'entrée	Communicateur HART	S1 S2
Source - carte d'entrée passive	$\geq 250 \Omega$	3.1 (+) et 3.2 (-)	I II
	< 250 $\Omega$	3.1 (+) et 3.2 (-)	I I
Charge - carte d'entrée active	$\geq 250 \Omega$	3.2 (+) et 3.3 (-)	I II
	< 250 $\Omega$	3.2 (+) et 3.3 (-)	- I II

### 4.5 Sortie - tension

Mode de fonctionnement	Raccordement de la carte d'entrée au bloc de jonction	DIP
	S1 S2	
Source - carte d'entrée passive	3.1 (+) et 3.2 (-)	II II

## ENGLISH

### 4.2 Input

- Repeater power supply operation (2-wire transmitter or 2-wire measuring transducer) at terminal block 4.1 (+) and 4.2 (-)
  - Input signal conditioner operation (4-wire transmitter or current sources) at terminal blocks 4.2 (+) and 4.3 (-)
- HART communicators (HHT) can be connected as shown in the basic circuit diagram. Test sockets (diameter 2.3 mm) have been integrated for this purpose. (5)

#### WARNING: Explosion hazard

Always adhere to the safety regulations (1.2. Intrinsic safety).

### 4.3 Output current (without HART communication)

Operating mode	Connection of input card to terminal	DIP
	S1 S2	
Source - passive input card	3.1 (+) and 3.2 (-)	I II
Drain - active input card	3.2 (+) and 3.3 (-)	I II

### 4.4 Output current (with HART communication)

Operating mode	Circuit impedance	Connection	DIP
	Input board	HART communicator	S1 S2
Source - passive input card	$\geq 250 \Omega$	3.1 (+) and 3.2 (-)	I II
	< 250 $\Omega$	3.1 (+) and 3.2 (-)	I I
Drain - active input card	$\geq 250 \Omega$	3.2 (+) and 3.3 (-)	I II
	< 250 $\Omega$	3.2 (+) and 3.3 (-)	- I II

### 4.5 Output - voltage

Operating mode	Connection of input card to terminal	DIP
	S1 S2	
Source - passive input card	3.1 (+) and 3.2 (-)	II II

## DEUTSCH

### 4.2 Eingang

- Speistrenverstärkerbetrieb (2-Leiter-Transmitter bzw. 2-Leiter-Messumformer) an Klemme 4.1 (+) und 4.2 (-)
  - Eingangstrennstufenbetrieb (4-Leiter-Transmitter bzw. Stromquellen) an Klemmen 4.2 (+) und 4.3 (-)
- HART-Kommunikatoren (HHT) können Sie wie im Prinzipschaltbild dargestellt anschließen. In den Schraubanschlussklemmen sind hierfür Prüfbuchsen (Durchmesser 2,3 mm) integriert. (5)

#### WARNING: Explosion hazard

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitsbestimmungen (1.2 Eigensicherheit).

### 4.3 Ausgang - Strom (ohne HART-Kommunikation)




Betriebsart	Anschluss der Eingangskarte an Klemme	DIP
	S1 S2	
Quelle - passive Eingangskarte	3.1 (+) und 3.2 (-)	I II
Senke - aktive Eingangskarte	3.2 (+) und 3.3 (-)	I II

### 4.4 Ausgang - Strom (mit HART-Kommunikation)

Betriebsart	Stromkreis-Impedanz	Anschluss	DIP
	Eingangskarte	HART-Kommunikator	S1 S2
Quelle - passive Eingangskarte	$\geq 250 \Omega$	3.1 (+) und 3.2 (-)	I II
Eingangskarte	< 250 $\Omega$	3.1 (+) und 3.2 (-)	I I
Senke - aktive Eingangskarte	$\geq 250 \Omega$	3.2 (+) und 3.3 (-)	I II
Eingangskarte	< 250 $\Omega$	3.2 (+) und 3.3 (-)	- I II

### 4.5 Ausgang - Spannung

Betriebsart	Anschluss der Eingangskarte an Klemme	DIP
	S1 S2	
Quelle - passive Eingangskarte	3.1 (+) und 3.2 (-)	II II



## Caractéristiques techniques

Type de raccordement	Raccordement vissé
Modes de fonctionnement	
Données d'entrée	<b>CAT II (250 V contre ) Entrée courant active, à sécurité intrinsèque</b>
Signal d'entrée courant	
Tension d'alimentation du transmetteur	
Chute de tension	
Données de sortie	<b>CAT II (250 V contre ) Sortie courant</b>
Signal de sortie tension	configuration via le commutateur DIP résistance interne, 250 $\Omega$ , 0,1%
Signal de sortie courant	active Tension source ext. passive 14 V ... 26 V
Charge/charge de sortie	Sortie courant
Ondulation de sortie	
Caractéristiques de transmission	1:1 vers le signal d'entrée
Réponse de sortie en cas de défaut	Rupture de ligne en entrée
Caractéristiques générales	Court-circuit de la ligne en entrée
Plage de tension d'alimentation	-20 %/+10 %, 50/60 Hz
Courant max. absorbé	
Puissance dissipée	
Protocole de communication	
Bande passante du signal	conformément à la spécification HART
Coefficient de température max.	
Erreur de transmission typ.	de la déviation maximale
Erreur de transmission max.	de la déviation maximale
Réponse indicielle (10-90 %)	pour saut de 4 mA ... 20 mA
Plage de température ambiante	Exploitation (Position de montage au choix) Stockage/transport pas de condensation
Humidité de l'air	pas de condensation
Hauteur maximale d'utilisation au-dessus du niveau de la mer	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	
Indice de protection	
Carégorie de surtension	
Degré de pollution	
Isolation galvanique	
Entrée/sortie/alimentation	
Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1)	
50 Hz, 1 min., tension d'essai	
Entrée/sortie	
Valeur de crête selon EN 60079-11	
Entrée/alimentation	
Valeur de crête selon EN 60079-11	
Données relatives à la sécurité selon ATEX	
Tension de sortie max. U <sub>o</sub>	
Courant de sortie max. I <sub>o</sub>	
Puissance de sortie max. P <sub>o</sub>	
Groupe	Inductance extérieure max. L <sub>o</sub> /Capacité extérieure max. C <sub>o</sub>
Tension max. U <sub>i</sub>	
Courant max. I <sub>i</sub>	
Inductance interne max. L <sub>i</sub>	négligeable
Capacité interne max. C <sub>i</sub>	négligeable
Tension maximale de sécurité U <sub>m</sub>	
Modules d'approvisionnement	
Modules de sorties	
Conformité / Homologations	Conforme CE, également EN 61326
ATEX	BVS 12 ATEX E 090 X
UL, USA/Canada	Voir dernière page
Safety Integrity Level (SIL / SILCL, IEC 61508)	ZP/C006/21
Systematic Capability (SC / SILCL)	
Conformité à la directive	
Emission	
Immunité	

## Technical data

Connection method	Technical data
Anschlussart	Schraubanschluss
Betriebsarten	
Eingangsdaten	<b>CAT II (250 V gegen ) aktiver Stromeingang, eigensicher&lt;/</b>

**Amplificador separador de entrada y alimentación, Ex i, amplio rango de alimentación**
**1. Normas de seguridad**
**1.1 Indicaciones de instalación**

- El dispositivo es un equipo eléctrico (categoría 1) perteneciente al grado de protección contra inflamación "seguridad intrínseca" y se puede instalar como dispositivo de la categoría 3 en áreas expuestas a peligro de explosión de la zona 2. Cumple los requisitos de EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012 + A11:2013, EN 60079-15:2010 , o bien IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 y IEC 60079-15 Ed. 4.0.
- La instalación, el manejo y el mantenimiento deben ser ejecutados por personal especializado y cualificado en electrotecnia. Siga las instrucciones de instalación descritas. Para la instalación y el manejo, cumpla las disposiciones y normas de seguridad vigentes (también las normas de seguridad nacionales), así como las reglas generales de la técnica. Los datos técnicos de seguridad figuran en este documento y en los certificados (certificado de examen de tipo UE, otras certificaciones se for o caso).
- No está permitido abrir o realizar modificaciones en el aparato. No repare el equipo usted mismo, sustitúyalo por otro de características similares. Sólo los fabricantes deben realizar las reparaciones. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de estas prescripciones.
- El tipo de protección IP20 (IEC 60529/EN 60529) del equipo está previsto para un entorno limpio y seco. Detenga el equipo ante cargas mecánicas y/o térmicas que superen los límites descritos.
- Emplee el dispositivo únicamente en espacios y entornos con grado de suciedad 2 según IEC 60664-1.
- Los circuitos eléctricos conectados no intrínsecamente seguros solo pueden tener una categoría de sobretensión de II como máximo según IEC 60664-1.
- Habrá que poner el dispositivo fuera de servicio si está dañado, se ha cargado o guardado inadecuadamente o funciona incorrectamente.
- El dispositivo cumple la normativa de protección electromagnética (CEM) para el área industrial (protección electromagnética: clase A). Si se emplea en ambientes domésticos, puede producir interferencias electromagnéticas.

**1.2 Seguridad intrínseca**

- El dispositivo ha sido homologado para circuitos eléctricos intrínsecamente seguros (Ex i) hasta la zona 0 (gas) y la zona 20 (polvo) del área Ex. Los valores técnicos de seguridad de los equipos eléctricos intrínsecamente seguros, así como los cables de conexión deben ser tenidos en cuenta a la hora de ser conectados entre sí (IEC/EN 60079-14) y deben respetarse los valores indicados en estas instrucciones de montaje o en el certificado de examen de tipo UE.
- Para las mediciones en el lado intrínsecamente seguro preste siempre atención a las disposiciones vigentes respecto a la conexión conjunta de equipos eléctricos intrínsecamente seguros. En los circuitos intrínsecamente seguros use únicamente dispositivos de medición autorizados para ello.
- Si el módulo se ha utilizado en circuitos de corriente de seguridad no intrínseca, está prohibido un nuevo uso en circuitos de corriente de seguridad intrínseca. Marque el aparato claramente como intrínsecamente no seguro.

**1.3 Instalación en la zona 2**

- Cumpla las condiciones fijadas para el montaje en áreas expuestas a peligro de explosión. Durante la instalación utilice una carcasa autorizada adecuada (tipo de protección mínima IP54) que cumpla con los requisitos de la EN 60079-15. Observe también los requerimientos de EN 60079-14.
- La conexión y separación de conductores y el ajuste del interruptor DIP en la zona 2 solo está permitida en estado libre de tensión.
- Debe desconectarse el equipo y retirarlo inmediatamente de la zona Ex si está dañado o se ha cargado o guardado de forma inadecuada o funciona incorrectamente.
- Las perturbaciones transitorias (transitorios) no deben sobrepasar el valor de 497 V (355 V x 1,4).

**1.4 Zonas expuestas a peligro de explosión por polvo**

- El dispositivo no ha sido diseñado para instalarlo en Zona 22.
- Si quiere no obstante utilizar el dispositivo en la Zona 22, deberá incorporar una carcasa conforme a IEC/EN 60079-31. Tenga en cuenta las temperaturas máximas para las superficies. Cumpla también los requerimientos de IEC/EN 60079-14.
- La interconexión con el circuito de seguridad intrínseca en lugares expuestos al peligro de explosión por polvo de las zonas 20, 21 ó 22 sólo puede realizarse si los equipos de trabajo conectados a este circuito de corriente están homologados para esta zona (p. ej., categoría 1D, 2D ó 3D).

**1.5 Aplicaciones con fines de seguridad (SIL)**

Para usar el dispositivo en aplicaciones orientadas a la seguridad, siga las instrucciones de la hoja de características que hallará en [www.jumo.net](http://www.jumo.net).

**2. Descripción resumida**

El amplificador separador de alimentación está concebido para su uso con convertidores de medición (Ex-i) y fuentes de corriente mA intrínsecamente seguros, instalados en Zona Ex. Los transductores de medición de 2 conductores son abastecidos con energía y los valores de medición analógicos 0/4...20 mA se transmiten de la zona Ex a la zona no Ex. La salida del módulo puede funcionar en modo activo o pasivo. Es posible sobreponer señales de comunicación (HART) digitales al valor de medición analógico en el lado Ex o no Ex y transmitirlas bidireccionalmente. Para incrementar la impedancia HART en sistemas de baja resistencia es posible intercalar una resistencia adicional en el circuito de salida a través de un interruptor no painel frontal del aparato. Nos conectores plugables COMBICON, os soportes de encaixe estão integrados para conexão dos comunicadores HART. A alimentação com energia está configurada como alimentação de faixa ampla (UP).

**3. Elementos de operación y de indicación (①)**

- Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON
- Interruptor DIP (S1: conmutación salida corriente/tensión, S2: resistencia en el circuito de salida a la elevación de la impedancia HART)
- LED verde "PWR", alimentación de tensión
- Pie de encaje para montaje sobre carril

**4. Instalación**
**IMPORTANT: descarga electrostática**

Tome las medidas de protección contra descarga electrostática antes de abrir la tapa frontal

EN / UL 61010-1:

- Disponga cerca del dispositivo un interruptor/interruptor de protección que esté marcado como dispositivo de desconexión para este equipo (o para todo el armario de control).
- Disponga un dispositivo de protección contra sobrecorriente ( $I \leq 16$  A) en la instalación.
- Para salvaguardar el dispositivo contra daños mecánicos o eléctricos, móntelo en una carcasa que tenga el grado de protección necesario conforme a IEC 60529.
- Para realizar trabajos de instalación, conservación y mantenimiento, separar el dispositivo de toda fuente de energía efectiva, siempre que no se trate de circuito eléctricos SELV o PELV.
- Si el dispositivo no se usa tal y como se indica en su documentación, es posible que la protección provista se vea negativamente afectada.
- Gracias a su carcasa, el dispositivo dispone respecto a los dispositivos adyacentes de un aislamiento básico para 300 Veff. Si se instalan varios dispositivos contiguamente, habrá que tener esto en cuenta y, de ser necesario, montar un aislamiento adicional. Si el dispositivo adyacente dispone ya de un aislamiento básico, no será necesario aplicar un aislamiento adicional.
- Las tensiones que hay en la entrada y la salida son tensiones extra bajas (Extra-Low-Voltage, ELV). En algunas aplicaciones podrían generarse en entrada y salida tensiones peligrosas ( $> 30$  V) hacia tierra. En determinadas aplicaciones la tensión de alimentación puede ser una tensión peligrosa. Hay disponible una separación galvánica segura entre todas las conexiones.

El equipo deberá encajarse sobre todos los carriles de 35 mm según EN 60715. (③)

**4.1 Alimentación de tensión**

Los módulos se alimentan a través de los bornes de conexión 1.1 y 1.2 con 24 V CA/CC... 230 V CA/DC.

**Amplificadores de comutação de isolamento de alimentação e entrada, Ex-i, alimentação de área ampla**
**1. Normas de segurança**
**1.1 Instruções de montagem**

- O participante é um meio operacional integrado (Categoria 1) do grau de proteção contra ignição "segurança intrínseca" e pode ser utilizado como dispositivo da Categoria 3 na área com risco de explosão da Zona 2. O mesmo satisfaçõe os requisitos das normas EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010 e/ou IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 e IEC 60079-15 Ed. 4.0.
- A instalação, operação e manutenção devem ser executadas por pessoal eletrotécnico qualificado. Siga as instruções de instalação descritas. Respeitar a legislação e as normas de segurança vigentes para a instalação, operação (inclusive normas de segurança nacionais), bem como as regras técnicas gerais. Os dados técnicos relacionados à segurança devem ser consultados nesse documento e nos respectivos certificados (certificado de exame de tipo UE, outras certificações se for o caso).
- Não é permitido abrir ou alterar o equipamento. Não realize manutenção no equipamento, apenas substitua por outro equipamento equivalente. Consertos somente podem ser efetuados pelo fabricante. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de violação.
- O grau de proteção IP20 (IEC 60529/EN 60529) do equipamento destina-se a um ambiente limpo e seco. Não submeta o equipamento a cargas mecânicas e/ou térmicas que excedam os limites descritos.
- Empregue o dispositivo somente em ambientes com um grau de impurezas de até 2 conforme IEC 60664-1.
- Os circuitos elétricos de não segurança intrínseca podem possuir, no máximo, a categoria de sobretenção II conforme IEC 60664-1.
- O equipamento deve ser colocado fora de operação se estiver danificado, se foi sujeito a carga ou armazenagem incorretas ou se exibir uma falha de função.
- O dispositivo cumpre as diretrizes de proteção contra interferências eletromagnéticas (CEM) no setor industrial (proteção classe A). No caso de utilização no setor imobiliário, interferências podem ser ocasionadas.

**1.2 Segurança intrínseca**

- O dispositivo é certificado para circuitos de corrente intrinsecamente seguros (Ex-i) até a Zona 0 (Gás) e Zona 20 (Polvo) da área Ex. Os valores relacionados à segurança dos meios operacionais intrinsecamente seguros bem como das linhas de conexão devem ser observados na ligação (IEC/EN 60079-14) e devem respeitar os valores indicados nessa instrução de montagem ou no certificado de exame de tipo UE.
- Ao realizar medições no lado intrinsecamente seguro, observar sem exceção as respectivas disposições em vigor para a interconexão de componentes e acessórios intrinsecamente seguros. Utilizar em circuitos de segurança intrínseca apenas dispositivos de medição certificados para os mesmos.
- Se o equipamento for aplicado em circuitos de corrente não intrinsecamente seguros, é proibida a reutilização em circuitos de corrente intrinsecamente seguros! Identifique o equipamento claramente como não intrinsecamente seguro.

**1.3 Instalação na zona 2**

- Respeitar as condições especificadas para a utilização em áreas com perigo de explosão! Na instalação, utilize uma caixa apropriada, aprovada (mínimo grau de proteção IP54), que satisfaça as exigências da EN 60079-15. Observar também os requisitos da norma EN 60079-14.
- A conexão ou desconexão de cabos e o ajuste das chaves DIP na zona 2 só são permitidos no estado livre de tensão.
- O equipamento deve ser retirado de funcionamento e removido imediatamente da área Ex, se estiver danificado, submetido à carga ou armazenado de forma inadequada e apresentar mau funcionamento.
- Avarias temporárias (transitorios) não devem ultrapassar o valor de 497 V (355 V x 1,4).

**1.4 Áreas com perigo de explosão de pó**

- O dispositivo não é adequado para a instalação na zona 22.
- Caso queira operar o dispositivo mesmo assim na zona 22, então, o mesmo deve ser montado dentro de uma caixa conforme IEC/EN 60079-31. Observar neste caso as temperaturas máximas da superfície. Respeitar os requisitos da norma IEC/EN 60079-14.
- Faça a interconexão/circuito corrente intrinsecamente seguro em áreas c/ perigo explosão das zonas 20, 21 ou 22 apenas se componentes conectados a este circuito de corrente forem permitidos para esta zona (por ex. categoria 1D, 2D ou 3D).

**1.5 Aplicações voltadas à segurança (SIL)**

- ① Ao utilizar o dispositivo em aplicações voltadas à segurança, respeitar as instruções na folha de dados em [www.jumo.net](http://www.jumo.net).

**2. Descrição breve**

Repetidor de alimentação de entrada foi projetado para a operação de conversores de medição (Ex-i) e fontes de corrente mA com segurança intrínseca, instalados na área Ex. Os transdutores de 2 condutores são alimentados com energia e os valores de medição analógicos de 0/4...20 mA são transferidos da área Ex para a área não-Ex. A saída do módulo pode ser operada de forma ativa ou passiva. Sinais de comunicação (HART) digitais podem ser armazenados ao valor de medição analógico no lado Ex ou não Ex e transmitidos com isolamento galvânico de forma bidireccional. Para elevação da impedância HART em sistemas de baixa ohmagem, pode-se conectar uma resistência adicional no circuito de saída através de um interruptor no painel frontal do aparelho. Nos conectores plugáveis COMBICON, os soportes de encaixe estão integrados para conexão dos comunicadores HART. A alimentação com energia está configurada como alimentação de faixa ampla (UP).

**3. Elementos de operação e indicação (①)**

- Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON
- Chave DIP (S1: comutação saída corriente/tensão; S2: resistência no circuito de saída para aumentar a impedância HART)
- LED verde "PWR", tensão de alimentação
- Pé de encaje para montagem em trilhos de fixação

**4. Instalação**
**IMPORTANT: Descarga electrostática**

Tomar medidas de proteção contra descargas electrostáticas antes de abrir a tampa frontal!

EN / UL 61010-1:

- Prever um interruptor/disjuntor na proximidade do dispositivo que esteja identificado como dispositivo de separação para este dispositivo (ou para toda a caixa de distribuição).
- Prever um dispositivo de proteção contra surtos ( $I \leq 16$  A) na instalação.
- Para a proteção contra danificação mecânica ou elétrica, deve ser efetuada a montagem numa caixa adequada com classe de proteção adequada conforme IEC 60529, onde necessário.
- Durante trabalhos de instalação, manutenção ou reparação, separar o equipamento de todas as fontes efetivas de energia, exceto circuitos SELV ou PELV.
- Se o dispositivo não for utilizado de acordo com a documentação, a proteção prevista pode ser prejudicada.
- O dispositivo possui pela sua carcaça um isolamento básico em relação a dispositivos vizinhos para 300 Veff. No caso da instalação de vários dispositivos lado a lado, isso deve ser observado e deve ser instalado um isolamento adicional neste caso! Se o dispositivo vizinho possuir um isolamento básico, não é necessário isolamento adicional.
- As tensões que incidem na entrada e saída são tensões de voltagem extra-baixa (Extra-Low-Voltage - ELV). De acordo com a aplicação, pode ocorrer a incidência de uma tensão perigosa ( $> 30$  V) contra terra na entrada e saída. De acordo com a aplicação, a tensão de alimentação pode ser uma tensão perigosa. Entre todas as conexões existe um isolamento galvânico seguro.

O aparelho é encaixável em todos os trilhos de fixação de 35 mm de acordo com EN 60715. (③)

**4.1 Alimentação de tensão**

Pelos terminais de conexão 1.1 e 1.2, os módulos são alimentados com 24 V AC/DC... 230 V AC/DC.

**Amplificatore di isolamento di ingresso e alimentazione, Ex i, alimentazione a range esteso**
**1. Disposizioni di sicurezza**
**1.1 Note di installazione**

- Il dispositivo è un apparato associato (categoria 1) del tipo di protezione antideflagrante "a sicurezza intrinseca" e può essere installato come dispositivo di categoria 3 nell'area a rischio di esplosione della Zona 2. Soddisfa i requisiti di EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010 o IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 e IEC 60079-15 Ed. 4.0.
- L'installazione, l'uso e la manutenzione devono essere affidati a personale eletrotecnico qualificato. Seguire le istruzioni di installazione descritte. Rispettare la legislazione e le norme di sicurezza vigentes para a instalação e operação (inclusive normas de segurança nacionais), bem como as regras técnicas gerais. Os dados técnicos relacionados à segurança devem ser consultados nesse documento e nos respectivos certificados (certificado de exame de tipo UE, outras certificações se for o caso).
- Não é permitido abrir ou alterar o equipamento. Não realize manutenção no equipamento, apenas substitua por outro equipamento equivalente. Consertos somente podem ser efetuados pelo fabricante. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de violação.
- O grau de proteção IP20 (IEC 60529/EN 60529) do equipamento destina-se a um ambiente limpo e seco. Não submeta o equipamento a cargas mecânicas e/ou térmicas que excedam os limites descritos.
- Empregue o dispositivo somente em ambientes com um grau de impurezas de até 2 conforme IEC 60664-1.
- Os circuitos elétricos de não segurança intrínseca podem possuir, no máximo, a categoria de sobretenção II conforme IEC 60664-1.
- O equipamento deve ser colocado fora de operação se estiver danificado, se foi sujeito a carga ou armazenagem incorretas ou se exibir uma falha de função.
- O dispositivo cumpre as diretrizes de proteção contra interferências eletromagnéticas (CEM) no setor industrial (proteção classe A). No caso de utilização no setor imobiliário, interferências podem ser ocasionadas.

**1.2 Sicurezza intrinseca**

- O dispositivo é certificado para circuitos de corrente intrinsecamente seguros (Ex-i) até a Zona 0 (gás) e a Zona 20 (polveri) da área Ex. Os valores relacionados à segurança dos meios operacionais intrinsecamente seguros bem como das linhas de conexão devem ser observados na ligação (IEC/EN 60079-14) e devem respeitar os valores indicados nessa instrução de montagem ou no certificado de exame de tipo UE.
- Per le misurazioni nella zona intrinsecamente sicura, attenersi sempre alle norme vigenti per l'interconnessione di apparecchiature a sicurezza intrinseca. Nei circuiti intrinsecamente sicuri, utilizzare solamente dispositivi di misurazione ammessi per tali circuiti.
- Se il dispositivo è stato utilizzato in un circuito di corrente non a sicurezza intrinseca, è vietato utilizzarlo in circuiti di corrente a sicurezza intrinseca! Contrassegnare il dispositivo in modo chiaro come non a sicurezza intrinseca.

**1.3 Installazione nella zona 2**

- Rispettare le condizioni fissate per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione! Per l'installazione utilizzare una custodia adeguata omologata (grado di protezione minima IP54) che soddisfi i requisiti della norma EN 60079-15. Tenere inoltre in considerazione i requisiti richiesti dalla norma EN 60079-14.
- All'interno della zona 2 è consentito collegare o staccare i conduttori e impostare i DIP switch solamente in

## ESPAÑOL

- 4.2 Entrada**
- Uso como amplificador separador de alimentación (transductores a 2 hilos o convertidores de medición a 2 hilos) en los bornes 4.1 (+) y 4.2 (-)
  - Uso como amplificador separador de entrada (transductores a 4 hilos o fuentes de alimentación) en los bornes 4.2 (+) y 4.3 (-)
- Los comunicadores HART (HHT) pueden conectarse como se muestra en el esquema de conexión. Para ello hay integrados conectores hembra de pruebas (diámetro: 2,3 mm) en los bornes de conexión por tornillo. (5)

**ADVERTENCIA: Peligro de explosión**  
Tenga muy en cuenta las normas de seguridad (1.2 Seguridad intrínseca).

### 4.3 Salida - Corriente (sin comunicación HART)

Modo operativo	Conexión de la tarjeta de entrada al borne	DIP
	S1 S2	
Fuente - tarjeta de entradas pasivas	3.1 (+) y 3.2 (-)	I II
Sumidero - tarjeta de entradas activas	3.2 (+) y 3.3 (-)	I II

### 4.4 Salida - Corriente (con comunicación HART)

Modo operativo	Impedancia de circuito eléctrico	Conexión	DIP
	Tarjeta de entradas	Comunicador HART	S1 S2
Fuente - tarjeta de entradas pasivas	$\geq 250 \Omega$	3.1 (+) y 3.2 (-)	I II
	$< 250 \Omega$	3.1 (+) y 3.2 (-)	I I
Sumidero - tarjeta de entradas activas	$\geq 250 \Omega$	3.2 (+) y 3.3 (-)	I II
	$< 250 \Omega$	3.2 (+) y 3.3 (-)	- I II

### 4.5 Salida - tensión

Modo operativo	Conexión de la tarjeta de entrada al borne	DIP
	S1 S2	
Fuente - tarjeta de entradas pasivas	3.1 (+) y 3.2 (-)	II II

## PORTUGUÊSE

### 4.2 Entrada

- Operação como repetidor de alimentação (transmissor de 2 fios ou transdutor de medição de 2 fios) no terminal 4.1 (+) e 4.2 (-)
- Operação como repetidor de alimentação de entrada (transmissor de 4 fios ou fontes de corrente) nos pontos de conexão 4.2 (+) e 4.3 (-) do terminal

Os comunicadores HART (HHT) podem ser conectados como apresentado no diagrama do circuito. Nos terminais de conexão rosqueada há tomadas de teste (diâmetro 2,3 mm) integradas. (5)

### ATENÇÃO: Perigo de explosão

É imprescindível respeitar as normas de segurança (1.2 Segurança intrínseca).

### 4.3 Saída - corrente (sem comunicação HART)

Modo operacional	Conexão da placa de entrada ao terminal	DIP
	S1 S2	
Origem - placa de entrada passiva.	3.1 (+) e 3.2 (-)	I II
Destino - placa de entrada ativa	3.2 (+) e 3.3 (-)	I II

### 4.4 Saída - corrente (com comunicação HART)

Modo operacional	Impedância do circuito de corrente	Conexão	DIP
	Placa de entrada	Comunicador HART	S1 S2
Origem - placa de entrada passiva.	$\geq 250 \Omega$	3.1 (+) e 3.2 (-)	I II
	$< 250 \Omega$	3.1 (+) e 3.2 (-)	I I
Destino - placa de entrada ativa	$\geq 250 \Omega$	3.2 (+) e 3.3 (-)	I II
	$< 250 \Omega$	3.2 (+) e 3.3 (-)	- I II

### 4.5 Saída - tensão

Modo operacional	Conexão da placa de entrada ao terminal	DIP
	S1 S2	
Origem - placa de entrada passiva.	3.1 (+) e 3.2 (-)	II II

## ITALIANO

### 4.2 Ingresso

- Funzionamento dell'amplificatore dell'isolamento di alimentazione (trasmettore a 2 conduttori o convertitore di misura a 2 conduttori) sul morsetto 4.1 (+) e 4.2 (-)
- Funzionamento dell'amplificatore di isolamento in ingresso (trasmettitori a 4 conduttori o sorgenti di corrente) sui morsetti 4.2 (+) e 4.3 (-)

I comunicatori HART (HHT) possono essere collegati come mostrato nello schema di base. Nei morsetti a vite sono integrati i connettori femmina di prova (diametro 2,3 mm). (5)

### AVVERTENZA: Pericolo di esplosione

Attenersi sempre alle norme di sicurezza (1.2 Sicurezza intrinseca).

### 4.3 Uscita - corrente (senza comunicazione HART)




Funzionamento	Connessione della scheda di ingresso al morsetto	DIP
	S1 S2	
Sorgente - scheda di ingresso passiva	3.1 (+) e 3.2 (-)	I II
Scarico - scheda di ingresso attiva	3.2 (+) e 3.3 (-)	I II

### 4.4 Uscita - corrente (con comunicazione HART)

Funzionamento	Impedenza circuito elettrico	Collegamento	DIP
	Scheda d'ingresso	Comunicatore HART	S1 S2
Sorgente - scheda di ingresso passiva	$\geq 250 \Omega$	3.1 (+) e 3.2 (-)	I e 3.2
	$< 250 \Omega$	3.1 (+) e 3.2 (-)	I e 3.3
Scarico - scheda di ingresso attiva	$\geq 250 \Omega$	3.2 (+) e 3.3 (-)	3.2 e 3.3
	$< 250 \Omega$	3.2 (+) e 3.3 (-)	-

### 4.5 Uscita - tensione

Funzionamento	Connessione della scheda di ingresso al morsetto	DIP
	S1 S2	
Sorgente - scheda di ingresso passiva	3.1 (+) e 3.2 (-)	II II



## Datos técnicos

Tipo de conexión	Dados técnicos	Dati tecnici
Modos operativos	Conexión por tornillo	Collegamento
<b>Datos de entrada</b>	<b>CAT II (250 V respecto a ↓ Entrada activa de corriente intrínsecamente segura</b>	<b>Connessione a vite</b>
Señal de entrada Corriente		
Tensión de alimentación para transmisor		
<b>Datos de salida</b>	<b>CAT II (250 V respecto a ↓ Salida de corriente</b>	<b>Collegamento</b>
Señal de salida tensión	Configurable con interruptor DIP Resistencia interna, 250 Ω, 0,1%	Connessione a vite
Señal de salida corriente	activo pasivo, tensión de fuente ext. 14 V ... 26 V	
Carga/Carga de salida Salida de corriente		
Ondulación de salida		
Comportamiento de transmisión	1:1 a señal de entrada	
Comportamiento de salida en caso de fallo	Rotura de cable en la entrada	
	Cortocircuito de linea en la entrada	
<b>Datos generales</b>		
Tensión de alimentación	-20 %/+10 %, 50/60 Hz	
Absorción de corriente máxima		
Disipación		
Protocolo de comunicación		
Ancho de banda de señales	según especificación HART	Larghezza banda segnale
Coeficiente de temperatura máximo		in base alla specifica HART
Error de transmisión típico	del valor final	Coefficiente termico massimo
Error de transmisión máximo	del valor final	Range tensione di alimentazione
Resposta gradual (10-90%)	con salto de 4 mA ... 20 mA	Max. corrente assorbita
Margen de temperatura ambiente	Funcionamiento (Posición de montaje discrecional) Almacenamiento/transporte	potenza dissipata
Humedad del aire		
Máxima altitud de uso sobre el nivel del mar (NN)	sin condensación	
Clase de combustibilidad según UL 94		
Indice de protección		
Categoría de sobretensiones		
Grado de polución		
<b>Separación galvánica</b>		
Entrada/salida/alimentación		
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (categoria de sobretensiones II; grado de sucedad 2, separación segura según EN 61010-1)		
50 Hz, 1 min., tensión de prueba		
Entrada/salida		
Valor de pico según EN 60079-11		
Entrada/alimentación		
Valor de pico según EN 60079-11		
<b>Datos técnicos de seguridad según ATEX</b>		
Tensión máx. de salida U <sub>o</sub>		Dati tecnici di sicurezza a norma ATEX
Corriente máx. de salida I <sub>o</sub>		
Potencia máx. de salida P <sub>o</sub>		
Grupo	Inductividad externa máx.L <sub>o</sub> /Capacidad externa máx.C <sub>o</sub>	Gruppo
Tensión máx. U <sub>i</sub>		Max. induttanza esterna L <sub>o</sub> /Max. capacità esterna C <sub>o</sub>
Corriente máx. I <sub>i</sub>		</

## 馈送及输入隔离放大器, Ex-i 带宽域供电

## 1. 安全性规定

- 本设备是“本安”防爆生产等级的关联设备（类别 1），可以作为类别 3 的设备安装在有爆炸危险的 2 区内。它满足 EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010, IEC 60079-0 第 6.0 版、IEC 60079-11 第 6.0 版和 IEC 60079-15 第 4.0 版的要求。
- 安装、操作和维修须由具备资质的专业电气技师进行。请遵守安装操作指南的规定。安装和操作设备时，必须遵守适用的規定和安全规范（包括国家安全条例）以及一般技术规范。安全技术数据请见装箱单和认证证书（EU 认证和其他证书）。
- 设备不可打开或改造。请勿自行修理设备，可更换整部设备。仅生产厂家可进行修理。生产厂家对因滥用产品而导致的损坏不负责任。
- 该设备的 IP20 防护等级 (IEC 60529/EN 60529) 适用于清洁而干燥的环境。该设备可能不适用于超过所规定限制的机械应力与 / 或热负荷。
- 在设备损坏、达到不允许的负载、存储不当或功能失灵时必须将其停止。
- 设备符合适用工业区的 EMC 法规 (EMC A 级)。在住宅区内使用该设备可能会引起无线电干扰。

- 1.2 本安**
- 设备已通过本安 (Ex-i) 回路认证，可用于防爆区域 0 (气体) 和防爆区域 20 (粉尘)。连接过程中必须遵守本安设备和连接线路的安全技术值 (IEC/EC 60079-14)、本安安装说明和 / 或 EU 认证中规定的数值。
- 仅可使用符合 IEC 60664-1 标准污染等级 2 级要求的设备。
- 所连接的非本质安全电路应符合 IEC 60664-1 标准最大过压类别 II 的要求。

当在本安侧进行测量时需遵守本安设备连接的相关规定。仅可对本安回路使用通过认证的测量设备。

如果设备在非本安的回路中使用过，则不可将其再次运用于本安回路中。应将设备明确标识为非本安。

## 1.3 安装于 2 区

- 在易燃危险区中使用时应注意专门的前提条件！将设备安装在通过 EN 60079-15 认证的适用外壳中（防护等级最低为 IP54）。遵守 EN 60079-14 标准的要求。
- 在 2 区内，仅在已断开电源连接的情况下才允许进行电缆的连接或分断操作以及调整 DIP 开关。
- 如设备被损坏、被用于不允许的负载状况，放置不正确，或出现故障，必须对其停止使用并立即将其移出 Ex 区域。

临时故障（瞬态）不得超过数值 497 V (355 V x 1.4)。

## 1.4 可能发生粉尘爆炸的区域

- 该设备不适合在 22 区内安装。
- 如果您依然要在 22 区内使用该设备，必须将其安装在符合 IEC/EN 60079-31 标准的外壳内。在这种情况下需注意最大表面温度。遵守 IEC/EN 60079-14 标准的要求。
- 只有通过可以在可能发生粉尘爆炸的 20 区、21 区和 22 区中使用认证的设备（如 1D 类、2D 类或 3D 类），可以在这些区域内与本安的回路相连接。

## 1.5 与安全有关的应用场合 (SIL)

如果在安全相关的应用场合内使用设备，请务必遵守 [www.jumo.net](http://www.jumo.net) 中数据手册内的指示。

## 2. 概述

中继器电源设计用于本安型 (Ex-i) 测量变送器和安装在易爆环境内的毫安电流源。

为 2 线制变送器提供电源，并将模拟 0/4...20 mA 测量值从危险区域发送到非危险区域。

模块输出可以以主动或被动方式操作。

Ex 或 Ex 侧的模拟测量值可与数字 (HART) 通信信号叠加并双向发送。

您可在输出电路中切换入额外的电阻，以使用外壳正面的一个开关来降低低阻抗系统中的 HART 阻抗。

用于连接 HART 通讯器的插座集成在 COMBICON 插拔式连接器中。

电源设计为宽域供电 (UP)。

## 3. 操作与显示 (①)

1 插拔式 COMBICON 螺钉接线端子

2 DIP 开关 (S1 : 切换电流 / 电压输出； S2 : 输出电路中的电阻以提高 HART 阻抗)

3 绿色 “PWR” LED，电源

4 用于 DIN 导轨安装的卡脚

## 4. 安装

## ① 注意：静电放电

① 打开前盖前需先对静电放电采取防护措施！

EN / UL 61010-1:

- 在设备近旁提供一个开关 / 断路器，将其标记为该设备（或整个控制柜）的分离装置。
- 在安装中请提供一个过电流保护设备 ( $I \leq 16 \text{ A}$ )。
- 将设备安装在一个有合适保护等级（根据 IEC 60529）的外壳内，以防止机械上和电气上的损坏。
- 在执行安装、服务和维护工作期间，除非操作 SELV 或 PELV 回路，否则必须从所有有效电源上断开设备连接。
- 在使用 DIP 开关进行组态前，请确保已断开设备的电源。
- 如果不按技术资料的规定使用设备，预期的保护功能将受到影响。
- 设备外壳与相邻设备 (300 V 有效) 之间有基本绝缘。并排安装多台设备时必须注意，必要时应该额外安装绝缘装置！如果相邻设备也有基本绝缘，则无需额外安装绝缘装置。
- 输入和输出端的电压均为特低电压 (ELV)。根据应用场合的不同，输出和输出端处可能会出现危险对地电压 ( $> 30 \text{ V}$ )。根据应用场合的不同，电源电压可能是危险电压。所有连接均已相互安全电气隔离。

可以卡接到符合 EN 60715 标准的 35mm DIN 导轨上。(③)

## 4.1 电源

通过连接端子 1.1 和 1.2 为模块提供 24 V AC/DC - 230 V AC/DC。

## РУССКИЙ

## Разделительные усилители с развязкой питания и входов, Ex-i, широкий диапазон напряжений питания

## 1. Требования по технике безопасности

## 1.1 Инструкции по монтажу

Устройство предназначено для установки в соответствующее электрооборудование (категория 1) с типом взрывозащиты "Искробезопасность", а также может быть установлено в качестве прибора категории 3 во взрывоопасной области зоны 2. Устройство соответствует требованиям EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010, IEC 60079-0 Ed. 6.0 и IEC 60079-11 Ed. 4.0.

Монтаж, эксплуатация и работы по техобслуживанию разрешается выполнять только квалифицированным специалистам по электротехническому оборудованию. Соблюдать приведенные инструкции по монтажу. При установке и эксплуатации соблюдать действующие инструкции и правила техники безопасности (в том числе и национальные предписания по технике безопасности), а также общие технические правила. Данные по технике безопасности приведены в этом документе и сертификатах (Свидетельство о соответствии типа EC, при необходимости - в других сертификатах).

Запрещается открывать или модифицировать устройство. Не ремонтируйте устройство самостоятельно, а замените его на равноценное устройство. Ремонт должен производиться только сотрудниками компании-изготовителя. Производитель не несет ответственности за повреждения вследствие несоблюдения предписаний.

Степень защиты IP20 (IEC 60529/EN 60529) устройства предусматривает использование в условиях чистой и сухой среды. Не подвергайте устройство механическим и/или термическим нагрузкам, превышающим указанные предельные значения.

Устройство использовать только в условиях окружающей среды со степенью загрязнения не выше 2 согласно МЭК 60664-1.

Подключенные неискробезопасные цепи должны быть не выше второй категории перенапряжения согласно МЭК 60664-1.

В случае повреждения, неправильной нагрузки или хранения или ненадлежащей работы устройства, она должна быть изъята из эксплуатации.

Устройство отвечает директивам в отношении подавления радиопомех (ЭМС) при использовании в промышленных помещениях (класс подавления радиопомех A). При использовании в жилых помещениях устройство может вызвать нежелательные радиопомехи.

## 1.2 Искробезопасность

Устройство имеет допуск для искробезопасных (Ex i) электроцепей во взрывоопасных зонах вплоть до зоны 0 (газ) до 20 (пыль). Значения характеристик безопасности искробезопасного оборудования, а также электрических соединений (IEC/EN 60079-14) должны соблюдать при подключении и содержать указанные в этой инструкции по монтажу и Свидетельстве о соответствии типа EC значения.

Во время измерения искробезопасных цепей непременно соблюдать действующие предписания по подключению искробезопасного электрооборудования. Для искробезопасных цепей использовать только допущенные измерительные приборы.

Если устройство применяется в искробезопасных цепях, то его запрещается использовать в искробезопасных цепях! Одновременно помаркируйте устройство в качестве искробезопасного.

## 1.3 Установка в зоне 2

Соблюдать установленные правила применения во взрывоопасных зонах! При установке использовать только соответствующий допущенный к применению корпус (минимальная степень защиты IP54), отвечающий требованиям стандарта EN 60079-15. При этом соблюдать требования стандарта EN 60079-14.

Подсоединение или отсоединение кабелей и настройка DIP-переключателей в зоне 2 допускается только в обесточенном состоянии.

В случае повреждения, неправильной установки, неверного функционирования устройства или воздействия на него ненадлежащей нагрузки, следует немедленно отключить его и вывести за пределы взрывоопасной зоны.

Временные помехи (оттоков переходных процессов) не должны превышать значение 497 В (355 В x 1.4).

## 1.4 Взрывоопасные по пыли зоны

Устройство не предназначено для установки в зоне 22.

Если устройство все же будет использоваться в зоне 22, оно должно быть встроено в соответствующий корпус согласно МЭК/EN 60079-31. При этом необходимо учитывать максимально допустимую температуру поверхности корпуса и соблюдать требования стандарта МЭК/EN 60079-14.

Подключение к искробезопасным цепям во взрывоопасных по пыли зонах 20, 21 или 22 осуществляется только в том случае, если электрооборудование, подключенное к этой электрической цепи, допущено для эксплуатации в этих зонах (например, в категории 1D, 2D или 3D).

## 1.5 Безопасные системы (SIL)

При использовании устройства в безопасных системах соблюдать данные технического паспорта на сайте [www.jumo.net](http://www.jumo.net).

## 2. Краткое описание

Усилитель с развязкой цепи питания предназначен для обеспечения работы искробезопасных (Ex i) измерительных преобразователей и источников тока (mA), установленных во взрывоопасных зонах.

2-х проводные измерительные преобразователи обеспечиваются энергией и передают аналоговые измеренные значения в 0/4 ... 20 mA из взрывоопасной зоны в невзрывоопасную зону.

Выход модуля можно использовать в качестве активного или пассивного.

Аналоговые сигналы можно передавать по двунаправленной сети, расположенной во взрывоопасной или невзрывоопасной зоне, одновременно с цифровыми коммуникационными сигналами (протокол HART).

В целях увеличения сопротивления в низкоомных системах для применения протокола HART должно через переключатель, расположенный на передней панели устройства, включить в выходную цепь дополнительный резистор.

Соединители COMBICON оснащены встроенными розетками для подключения коммуникаторов HART. Питание может осуществляться от сетей широкого диапазона напряжений (UP).

## 3. Элементы управления и индикации (①)

1 Вставные винтовые клеммы COMBICON

2 DIP-переключатель (S1: Переключение Выход Ток/напряжение; S2: сопротивление в выходной цепи для повышения полного сопротивления HART)

3 Зеленый светодиод "PWR", питание

4 Монтажное основание с защелками для установки монтажной рейки

## 4. Монтаж

## ① ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электростатический разряд

Прежде чем открыть переднюю крышку, необходимо принять меры по защите от электростатических разрядов!

EN / UL 61010-1:

- Рядом с устройством следует предусмотреть переключатель/силовой выключатель, обозначенный для этого устройства (или всего электротехнического шкафа) как разъединяющий механизм.
- Предусмотреть в схеме устройства защиты от токов перегрузки ( $I \leq 16 \text{ A}$ ).
- Устройство для защиты от механических или электрических повреждений встроить в соответствующий корпус не необходимой степенью защиты согласно МЭК 60529.
- При выполнении работ по монтажу, пуску в эксплуатацию и техобслуживанию отсоединять устройство от всех действующих источников питания, если речь не идет о цепях безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) или низкого защитного напряжения (PELV).
- Настройки устройства при помощи DIP-переключателя должны производиться только в обесточенном состоянии.
- Если устройство используется не в соответствии с документацией, это может повлиять на защиту, предусмотренную в устройстве.
- Благодаря наличию корпуса устройство изолировано от соседних устройств, расчитанных рядом друг с другом. При необходимости следует установить дополнительную изоляцию! Если соседнее устройство имеет базовую изоляцию, то дополнительная изоляция не требуется.
- Напряжения на входе и выходе являются сверхнизкими напряжениями (CHN). В зависимости от конкретных условий применения напряжение на входе и выходе может быть опасным относительно земли ( $> 30 \text{ V}$ ). Напряжение питания в зависимости от применения может быть опасным напряжением. Между всеми подключениями имеется безопасная гальваническая развязка.

Блок питания устанавливается на защелках на любые DIN-рейки 35 mm, соотв. EN 60715. (③)

## 4.1 Питающее напряжение

Питание модулей осуществляется по клеммам подключения 1.1 и 1.2 с 24 В пер. тока/AC... 230 В пер. тока/AC.

## TÜRKÇE

## Besleme ve giriş sinyal çevircisi, Ex-i, geniş besleme aralığı

## 1. Güvenlik yönetmelikleri

## 1.1 Montaj talimatları

Bu cihaz "kendini güvenli" patlama koruması sınıfına ait bir ekipmandır (kategori 1) ve kategori 3 cihazı olarak zone 2 muhtemel patlayıcı ortamlara kurulabilir. EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010, IEC 60079-0 ed. 6.0, IEC 60079-11 ed. 4.0 gerekliliklerini yerine getirir.

Montaj, işletme ve bakım yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından yapılmalıdır. Montaj talimatlarının açıklandığı şekilde takip edin. Cihaz montajında ve çalıştırılmasında, geceri yönetmeliklerle uyumluluk. Güvenlik verileri için, lütfen bu dokümana ve sertifikalara (AB muayene sertifikası ve uygun diğer onaylar) bakın.

Cihaz açılmamalı veya değiştirilmemelidir. Cihazı kendiniz tamir etmeyin, aynısına değiştirin. Onarım sadece üretici tarafından yapılır. Üretici kuralara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasardan sorumlu değildir.

Cihaz 60664-1 uyarınca kırılık sınıfı 2'ye kadar cihazlar kullanın.

Yalnızca IEC 60664-1 uyarınca güvenli olmayan devreler IEC 60664-1 uyarınca en fazla aşıri gerilim kategorisi II'ye sahip olabilir.

Hasarlı olan, izin verilmeyen bir şekilde yüklenen, yanlış depolanın veya hatalı olarak çalışan cihaz durdurulmalıdır.

Bu cihaz endüstriyel alanlar için geçerli olan EMU direktiflerine uygundur (EMU sınıf A). Bu cihaz konut alanlarında kullanıldığında telsiz iletişimlere sebep olabilir.

</

## 中文

- 4.2 输入  
 - 中继器电源操作 (2 线制发送器或 2 线制测量变送器), 于组合式端子 4.1 (+) 和 4.2 (-)  
 - 输入隔离放大器操作 (4 线制发送器或电流源), 于组合式端子 4.2 (+) 和 4.3 (-)  
 HART 通信 (HHT) 可按基本电路图中的图示进行连接。内置有测试插座 (直径 2.3 mm) 用于此目的。  
 (5)

**警告 : 爆炸危险**  
 必须遵守安全规定 (1.2. 本安)。

## 4.3 输出电流 (无 HART 通信)

工作模式	将输入卡连接到端子上		DIP
	S1	S2	
源 - 无源输入卡	3.1 (+) 和 3.2 (-)	I	II
漏 - 有源输入卡	3.2 (+) 和 3.3 (-)	I	II

## 4.4 输出电流 (带 HART 通信)

工作模式	电路阻抗	连接	DIP
	输入电路板	HART 通信装置	S1 S2
源 - 无源输入卡	$\geq 250 \Omega$	3.1 (+) 和 3.2 (-)	3.1 和 3.2 I II
	$< 250 \Omega$	3.1 (+) 和 3.2 (-)	3.2 和 3.3 I I
漏 - 有源输入卡	$\geq 250 \Omega$	3.2 (+) 和 3.3 (-)	3.2 和 3.3 I II
	$< 250 \Omega$	3.2 (+) 和 3.3 (-)	- I II

## 4.5 输出 - 电压

工作模式	将输入卡连接到端子上		DIP
	S1	S2	
源 - 无源输入卡	3.1 (+) 和 3.2 (-)	II	II

## РУССКИЙ

### 4.2 Вход

- Режим работы усилителя с развязкой цепи питания (2-проводной передатчик или 2-проводной измерительный преобразователь) на клемме 4.1 (+) и 4.2 (-)
  - Режим работы в качестве усилителя с развязкой по входу (4-проводной передатчик или источник тока) на клеммах 4.2 (+) и 4.3 (-)
- Коммуникаторы HART (НТТ) следует подключать, как показано на принципиальной схеме. Для этого в соединительных клеммах встроены контрольные гнезда (диаметр 2,3 мм). (5)

#### ОСТОРОЖНО: Взрывоопасно

Обязательно соблюдать требования по технике безопасности (1.2 Искробезопасность).

### 4.3 Выход - ток (без связи HART)

Режим работы	Подключение платы ввода к клемме		DIP
	S1	S2	
Исток - пассивная плата ввода	3.1 (+) и 3.2 (-)	I	II
Сток - активная плата ввода	3.2 (+) и 3.3 (-)	I	II

### 4.4 Выход - ток (со связью HART)

Режим работы	Полное сопротивление контура тока	Подключение	DIP
	Плата ввода	Связь HART	S1 S2
Исток - пассивная плата ввода	$\geq 250 \Omega$	3.1 (+) и 3.2 (-)	I II
	$< 250 \Omega$	3.1 (+) и 3.2 (-)	I I
Сток - активная плата ввода	$\geq 250 \Omega$	3.2 (+) и 3.3 (-)	I II
	$< 250 \Omega$	3.2 (+) и 3.3 (-)	- I II

### 4.5 Выход - напряжение

Режим работы	Подключение платы ввода к клемме	DIP
	S1	S2
Исток - пассивная плата ввода	3.1 (+) и 3.2 (-)	II II

## TÜRKÇE

### 4.2 Giriş

- Rıhtımlı çalışma (2-gefleme devre) veya 2-gefleme ölçüm transdüsürü) klemme 4.1 (+) ve 4.2 (-) arası çalışması
  - Rıhtımlı çalışma (4-gefleme devre) veya akım kaynağı (4-gefleme akım kaynağı) klemme 4.2 (+) ve 4.3 (-) arası çalışması
- HART iletişimli cihazlar ana devre sırasında gösterdiği gibi bağlanabilir. Bu amaçla test soketleri (çap 2,3 mm) entegre edilmiştir. (5)

#### UYARI: Patlama riski

Güvenlik yönetmeliklerine daima uyulmalıdır (1.2. Kendinden güvenli).

### 4.3 Çıkış akımı (HART iletişimi olmadan)




Çalışma modu	Giriş kartının klemens bağlantısı		DIP
	S1	S2	
Kaynak - pasif giriş kartı	3.1 (+) ve 3.2 (-)	I	II
Boşaltma - aktif giriş kartı	3.2 (+) ve 3.3 (-)	I	II

### 4.4 Çıkış akımı (HART iletişimi ile)

Çalışma modu	Devre empedansı	Connection	DIP
	Giriş devresi	HART iletişimci	S1 S2
Kaynak - pasif giriş kartı	$\geq 250 \Omega$	3.1 (+) ve 3.2 (-)	I II
	$< 250 \Omega$	3.1 (+) ve 3.2 (-)	I I
Boşaltma - aktif giriş kartı	$\geq 250 \Omega$	3.2 (+) ve 3.3 (-)	I II
	$< 250 \Omega$	3.2 (+) ve 3.3 (-)	- I II

### 4.5 Çıkış - gerilim

Çalışma modu	Giriş kartının klemens bağlantısı		DIP
	S1	S2	
Kaynak - pasif giriş kartı	3.1 (+) ve 3.2 (-)	II	II



## 技术数据

接线方式	螺钉连接	
运行模式	<b>△ CAT II (250 V, 相对于↓ 有源电流输入, 本安)</b>	
输入数据	<b>△ CAT II (250 V 从相对地)</b>	
电流输入信号	无	
发送器供电电压	无	
电压降	<b>△ CAT II (250 V, 相对于↓ 电流输出)</b>	
输出数据	<b>△ CAT II (250 V 从相对地)</b>	
电压输出信号	可用 DIP 开关进行组态 内部电阻, 250Ω, 0.1%	
电流输出信号	有源 无源, 外部电源电压 14...26V	
负载 / 输出负载电流输出	1:1 对应于输入信号	
输出波动	发生故障时的输出动作	
传输行为	1:1 对应于输入信号	
发生故障时的输出动作	输入电缆断开 输入电缆短路	
一般参数	电源电压范围 -20 %/+10 %, 50/60 Hz	
电源电压耗量	最大电流消耗 Maks. akım tüketimi	
功率损耗	无	
通信传输协议	符合 HART 规范	
信号带宽	符合 HART 规范	
最大温度系数	无	
典型传输误差	终值的	
最大传输误差	终值的	
阶跃响应 (10-90%)	4mA... 20mA	
环境温度范围	操作 (任何安装位置) 存储 / 运输 无冷凝	
湿度	最大使用海拔高度 海拔等级符合 UL94	
最大使用海拔高度	5000m	
阻燃等级符合 UL94	无	
防护等级	无	
浪涌电压类别	无	
污染等级	无	
电气隔离	无	
输入 / 输出 / 电源	额定绝缘电压 (II 类电涌电压 ; 污染等级 2, 安全隔离符合 EN 61010-1 标准)	
50 Hz, 1 min., 测试电压	无	
输入 / 输出	峰值符合 EN 60079-11	
输入 / 电源	峰值符合 EN 60079-11	
符合 ATEX 的安全参数	符合 ATEX 的安全参数	
最大输出电压 $U_o$	无	
最大输出电流 $I_o$	无	
最大输出功率 $P_o$	无	
分组	最大外部电感 $L_o$ / 最大外部电容 $C_o$	
最大电压 $U_i$		

# For JUMO CONTROL / INSTALLATION DRAWING

C.D.-No.: 83135047

## Model Number


707530 / 38

**WARNING – EXPLOSION HAZARD –**  
Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2 or Class I, Zone 2.

**WARNING – EXPLOSION HAZARD –** Do not disconnect equipment unless power has been removed or the area is known to be non-hazardous.

**AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION**  
- Le remplacement des composants peut remettre en cause la compatibilité avec la classe I, division 2 ou classe I, zone 2.

**AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION**  
- Ne déconnecter l'appareil que s'il est hors tension ou si l'atmosphère est exempte de concentrations inflammables.



## HAZARDOUS AREA

Class I, Division 1, Groups A,B,C,D  
Class II, Division 1, Groups E,F,G  
Class III, Division 1  
Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA

## NON HAZARDOUS AREA

or Class I, Division 2, Groups A,B,C,D  
or Class I, Zone 2, Groups IIC,IIB,IIA

- I. The Entity Concept allows interconnection of intrinsically safe apparatus with associated apparatus not specifically examined in combination as a system. Selected Intrinsically Safe Equipment must be third party listed as intrinsically safe for the application and have intrinsically safe entity parameters conforming with table 1 below:

Tabelle1:

IS. Equipment	Associated Apparatus
V max (or $U_i$ )	$\geq$ Voc or $V_t$ (or $U_o$ )
I max (or $I_i$ )	$\geq$ Isc or $I_t$ (or $I_o$ )
P max (or $P_i$ )	$\geq$ Po
$C_i + C_{cable}$	$\leq$ Ca (or Co)
$L_i + L_{cable}$	$\leq$ La (or Lo)

It should be noted, however, for installation in which both the  $C_i$  and  $L_i$  of the intrinsically safe equipment exceed 1% of the Ca (or Co) and La (or Lo) parameters of the associated apparatus (excluding the cable), only 50% of Ca (or Co) and La (or Lo) parameters are applicable and shall not be exceeded.

- II. Capacitance and inductance of the field wiring from the intrinsically safe equipment to the associated apparatus shall be calculated and must be included in the system calculations as shown under I. Where the cable capacitance and inductance per foot are not known, the following values shall be used:  $C_{cable} = 60 \text{ pF / ft.}$ ,  $L_{cable} = 0.2 \mu\text{H / ft.}$

- III. The output current of this associated apparatus is limited by a resistor such that the output voltage-current plot is a straight line drawn between open-circuit voltage and short-circuit current.

- IV. This associated apparatus has not been evaluated for use in combination with another associated apparatus.

- V. This associated apparatus may also be connected to simple apparatus as defined in Article 504.2 and installed and temperature classified in accordance with Article 504.10(B) of the National Electrical Code (ANSI/NFPA70), or other local codes applicable.

- VI. Associated apparatus must be installed in an enclosure (which meets the requirements of ANSI/ISA S82) suitable for the application in accordance with the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) for installation in the United States, the Canadian Electrical Code for installation in Canada, or other local codes, as applicable.

- VII. When using as non-incendive device for Class I, Division 2 or Class I, Zone 2 do not connect and disconnect non-intrinsically safe-lines unless power has been removed or the area is known to be non hazardous.

- VIII. Intrinsically safe circuits must be wired separately in accordance with Article 504.20 of the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) for installation in the United States, the Canadian Electrical Code Part 1, Appendix F for installation in Canada, or other local codes, as applicable.

- IX. When multiple circuits extend from the same piece of associated apparatus, they must be installed in separate cables or in one cable having suitable insulation. Refer to Article 504.30(B) of the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) and Instrument Society of America Recommended Practice ISA RP12.6 for installing intrinsically safe equipment.

	output circuit - hazardous zone							Group A, B or IIC		Group C or IIB		Group D or IIA		input circuit - hazardous zone				
Model Number	Terminal	Voc or $U_o$ / Vdc	Isc or $I_o$ / mA	Po / mW	$C_i$ / nF	$L_i$ / mH	$C_a$ or $C_o$ / nF	$L_a$ or $L_o$ / mH	$C_a$ or $C_o$ / nF	$L_a$ or $L_o$ / mH	$C_a$ or $C_o$ / nF	$L_a$ or $L_o$ / mH	Terminal	Vmax or $U_i$ / V	Imax or $I_i$ / mA	$C_i$ / nF	$L_i$ / mH	
707530 / 38	4.1-4.2	25,2	93	587	-	-	107	2	-	-	-	-	4.2-4.3	30	150	negligible	negligible	

	power supply circuit									Max. Surrounding Air Temperature Rating: 60°C		signal circuit - safe zone			interface circuit
Model Number	Terminal	T-Connector	U = 24 ... 230 V AC/DC -20% +10%		U range	Um (output)		Um (power supply)		Ambient Temperature Range: Tamb		Terminal	output	input	socket
707530 / 38	1.1-1.2	-	19,2	...	253 V AC / 125 V DC	253 V AC/DC		-20...+60°C		3.1...3.3	X	-	-	-	